

Der PFLASTERPROFI

Ein absolut tolles Werkzeug für die Gartengestaltung



Die Form, mit der man schnell und einfach gemeinsam mit der Familie im Team einen kleinen Platz, eine Terrasse, einen Steingarten, eine Teichumrandung oder einen kleinen Weg baut.

Vorbereitung/Grundlagen:

- Was wird benötigt?
- frostsicherer Estrich
- eine Kelle
- ein Reibblech
- Wasser
- ein Eimer
- ein großer Behälter oder eine Betonmaschine zum Anrühren des Estrichs
- eine Schaufel
- ggf. eine Wasserwaage und natürlich
- der **PFLASTERPROFI**, unser wichtigstes Werkzeug.

Wie gehen wir vor:

Wir glätten und verfestigen den Untergrund. Das ist die Basis auf der wir den Weg aufbauen. Je besser diese Basis ist um so haltbarer wird der Aufbau.

Dann mischen wir den Estrich an. Er sollte eine feste, auf keinen Fall zu flüssige Konsistenz haben. Die Beschaffenheit sollte so sein, dass der Estrich nicht von der Kelle läuft.

Dann legen wir den **PFLASTERPROFI** auf dem Boden auf und richten ihn ggf. mit der Wasserwaage aus.



Nach dem Ausrichten füllen wir den **PFLASTERPROFI** mit dem Estrich. Der Estrich wird gleichmäßig in die Form eingebracht. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Rundungen an den Stegen gut gefüllt sind, damit hier keine offenen Stellen entstehen. Ein Nachdrücken mit einem Holzstiel kann hier die Arbeit vereinfachen.



Nach spätestens 5 Minuten kann man nun den **PFLASTERPROFI** abziehen und ihn wieder an die geformten Flächen anlegen. Hierbei ist der **PFLASTERPROFI** so gestaltet, dass er um 90 Grad gedreht an die letzte Ausformung angesetzt werden kann. Hierdurch entsteht z.B. ein geschwungener Weg. Durch das Freilassen bestimmter Teile des **PFLASTERPROFI** kann der Weg auch um eine Ecke gehen oder man erhält einen runden Platz.



Durch das Ansetzen des **PFLASTERPROFI** in eine noch nicht abgebundene alte Formung kann jede beliebige Abwinklung des Weges erfolgen. Durch ein mehrfaches Wiederholen erreicht man sehr weiche Bögen.



Falls man im Regen arbeitet, so sollte man die geformten Teile für ca. 24 Stunden mit Folie abdecken. Nach 48 Stunden ist der Weg oder die Fläche begehbar. Nun verfüllt man die zwischen den Steinen entstandenen Fugen mit Sand oder Erde. Bei einer Erdverfüllung kann man Gras einsäen. Hier bildet sich dann nach einiger Zeit ein Fugenbewuchs, der sehr romantisch wirkt. Bringt man die Fläche auf die gleiche Ebene wie die Grasfläche, so kann man mit dem Rasenmäher den Fugenbewuchs einfach mähen. Die Verfüllung des Kantenbereichs wird ähnlich vorgenommen. Will man eine gerade Kante (siehe mittleres Bild unter der Überschrift **PFLASTERPROFI**)

in die Fläche einbeziehen, so verfüllt man den Bereich zwischen Wand und Außenform. Hierbei empfiehlt es sich die Mauer von der Fläche durch ein 5mm Styroporband abzutrennen.

Die Reinigung des **PFLASTERPROFI**s erfolgt einfach durch Abspülen unter fließendem Wasser. Dann hängen Sie ihn einfach an die Wand oder legen ihn in ein Regal. Beim nächsten Mal kann es problemlos weitergehen.

So und jetzt kann's losgehen mit dem PFLASTERPROFI

Wenn Sie weitere Anregungen, Anleitungen oder Ideen suchen, besuchen Sie unsere

Homepage: www.PFLASTERPROFI.com
